

VERSETZANLEITUNG WDT.[®] SCHACHTSYSTEM



WDT. Schachtkomponenten werden werkseitig beschichtet und als Einzelteile angeliefert. Am Falz (Übergang der Schachtkomponenten) ist die WDT.-Dichtmasse zu verwenden, da nur damit die Systemgarantie besteht.

Vor dem Aufeinanderstellen den Falz mittels der WDT.-Dichtmasse in zwei Bahnen abdichten. Die Wulst ist wie auf dem Bild angeordnet auszuführen. Aufgrund der Aushärtung immer nur den jeweiligen Falz abdichten. Bedarf: 1 Tube pro Falz.

Schachtröhre aufeinander stellen. Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass die Innenbeschichtung nicht beschädigt wird. Bei Schachtzangen müssen Schutzvorrichtungen zwingend angebracht werden.



Überschüssige Dichtmasse mittels Spachtel gleichmäßig verteilen, um eine ebene, rückstandslose Oberfläche zu erhalten.

Gleichmässige Abdichtung des Falzes. Innen wie auch aussen.



Gleicher Ablauf bei jedem darauffolgenden Schachtröhr / Konus bis auf Fertighöhe.

VERKAUFSKONTAKTE NACH STANDORTE

Hauptsitz Baar 041 769 59 59
Meierskappel 041 854 16 16

Lüsslingen 032 625 59 00
Adliswil 044 711 90 30

Website tschuempelrin-ag.ch
E-Mail bestellungen@tschuempelrin-ag.ch

